INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
PODCZAS SYGNALIZOWANIA CENTRALI TELSAP 2100

DOZOROWANIE

Świeci tylko zielona lampka ZASILANIE – stan normalny.
Lampka ta miga i włącza się sygnał dźwiękowy, gdy brak napięcia sieci i centrala korzysta z zasilania rezerwowego. Świeci również żółta lampka USZKODZENIE.
Sygnał dźwiękowy wyłączyć przyciskiem POTWIERDZENIE.
Po powrocie napięcia sieci centralka wróci do stanu normalnego.

ALARM POŻAROWY

Świeci (miga) tylko czerwony wskaźnik POŻAR – wystąpił alarm wstępny, gdy dodatkowo świeci czerwona lampka **ALARM II ST. – wystąpił alarm główny.**
Informacja o głównym alarmie pożarowym jest przekazana do Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ALARMU WSTĘPNEGO:

1. Przyciskiem POTWIERDZENIE wyłączyć sygnał dźwiękowy. **Czas 30 sekund** od chwili wystąpienia alarmu.
2. Po odczytaniu z wyświetlacza tekstowego (z wydruku) z jakiego miejsca (pomieszczenia) nadszedł sygnał alarmowy – udać się tam i sprawdzić faktyczny stan zagrożenia pożarowego.
3. W razie pożaru wezwać pomoc przez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku w najbliższym ręcznym ostrzegaczu, a następnie podjąć gaszenie.
4. Gdy brak zagrożenia – wrócić do centrali i wyłączyć sygnał świetlny. **Czas 7 minut** od momentu wciśnięcia przycisku POTWIERDZENIE.

WYŁĄCZENIE SYGNAŁU ŚWIETLNEGO:

Klawiaturą wybrać kod 2222, a następnie zatwierdzić go przyciskiem
Włączy się zielona lampka DOSTĘP OPERATORA stwarzając tym możliwość wyłączenia sygnalizacji świetlnej przyciskiem KASOWANIE.

USZKODZENIE

Świeci żółta lampka USZKODZENIE, TERMINAL USZKODZONY lub miga którakolwiek z żółtych lampek strefowych. Jednocześnie na wyświetlaczu tekstowym pojawia się skrótowy opis uszkodzenia.
Sprawdzić zgodnie z opisem na tablicy centrali, czy we wskazanym miejscu nie zdemontował ktoś czujki, a następnie powiadomić konserwatora o uszkodzeniu.

PERSONEL NIEOBECNY

Brak osoby dyżurującej przy centrali uniemożliwia weryfikację sygnałów alarmowych. Wówczas sygnały te muszą być bezzwłocznie przekazywane do Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. W tym celu należy przełączyć centralę na pracę bez obsługi, czyli wybrać kod 2222, a następnie wcisnąć przycisk **PERSONEL NIEOBECNY** – zapali się żółta lampka nad przyciskiem.
Po powrocie obsługi postąpić podobnie – lampka ta wówczas zgaśnie.

Wszelkie problemy w obsłudze central zgłaszać pod tel. kom. 604121925